TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列
横杆套装



*如需放置锅盖, 请将横杆往面板处挪动靠拢。

套装内包含:

编号1	2个横杆接头	*此为内分隔件套装, 未包含抽屉, 抽屉需单独订购!
编号2	1根横杆, 横杆长度为900mm	
编号3	4个横杆分隔件 (安装时建议如图示方向安装)	

百隆所有的产品都经过复杂的质量检测，从而能够保证五金产品陪伴家具终身使用。而良好的日常护理同样重要。护理时请注意：

1. 避免将产品直接暴露在安装现场，以免灰尘进入产品内部影响其性能。
2. 请用吸尘器吸去灰尘。请勿使用气泵以防灰尘被吹入。
3. 请用半干湿的、柔软性较高的、不起毛的抹布或海绵擦拭；建议用清水擦拭，之后请务必保持表面干燥。
4. 勿使用去污粉、钢丝绒等清洁道具，强力去污剂及消毒液剂也请勿使用。

装不来？调不好？扫我就行了！

Blum 百隆产品

Blum百隆官网及微信均为您提供安装视频、电子说明书观看及下载服务。

Blum 百隆微信

扫描并关注后，轻触"产品分类"，点击"安装支持"，一切难题迎刃而解。

BAU0125904344 · IDX: 00 · IDNR: 09628790 · MA-1035/0ZH TBA OR ZRG 90 - 04.20 · © Copyright by Blum

内分隔件的安装 （*如需放置锅盖，请将横杆往面板处挪动靠拢。）

横杆套装安装(此处以柜体宽度KB为900mm的抽屉为例)
若柜体宽度＜900mm，横杆需裁切，裁切尺寸为：柜体净宽LW-63mm

1



2



3



4



百隆家具配件(上海)有限公司
Email: info.cn@blum.com www.blum.com
上海:021-39203355 北京:010-88892808
广州:020-37855208 南京:025-84442228
四川:028-84215550 浙江:0574-88120900
青岛:0532-88969528

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System
blum 百隆®