REVEGO

Pocketsysteme für neue Raumkonzepte

Bestellinformation und Planung

www.blum.com

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Küche sowie Ess-, Wohn- und Arbeitsbereiche wachsen immer mehr zusammen. Dies stellt hohe Anforderungen an moderne Raumkonzepte. Pocketsysteme ermöglichen schnell, einfach und intuitiv das Öffnen kompletter Wohnbereiche bei Nutzung und das Verschließen bei Nicht-Nutzung. Das bietet Ihnen völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

Mit der neuen Produktkategorie Pocketsysteme hat Blum die Lösung für eine optimale Raumnutzung entwickelt: REVEGO ist ein einzigartiges Einschiebetürsystem mit vollständig integrierter Technik, alles verpackt in einem eigenen schmalen Korpus — dem Pocket.

Inhalt

06 Programmübersicht

10 Planungsansatz und Produktauswahl

12 REVEGO duo, Doppeltür

24 REVEGO uno, Einzeltür

34 REVEGO uno + duo,
Einzeltür und Doppeltür kombiniert

50 REVEGO duo + duo,
Zwei Doppeltüren kombiniert

62 Berechnungen und Bearbeitung der Profile

67 EXPANDO T – für dünne Fronten

68 Verarbeitungshilfen

69 Test- und Prüfvorschriften

70 moving ideas

Rationelle Herstellung

REVEGO beinhaltet dank der einzigartigen Pocketbauweise mit vollständig integrierten Beschlägen bereits alle notwendigen Komponenten. Sie können Pocketsysteme bequem in Ihrer Werkstatt oder im Betrieb vormontieren und sorgsam verpackt zum Endkunden transportieren. Das erleichtert die Montage vor Ort und steigert zusätzlich die Effizienz.

Download on the App Store

REVEGO in voller Größe erleben.
AR-Anwendung im Appstore herunterladen und los geht's:

www.blum.com/revarapp

Schneller Aufbau vor Ort

Die Endmontage am Einsatzort ist einfach: Pockets aufstellen, ausrichten und befestigen, Türen und Laufträger installieren, Fugenbild einstellen – fertig! Die 3-dimensionalen Einstellmöglichkeiten sind gut zugänglich und intuitiv bedienbar. Die Demontage der Beschläge auch im eingebauten Möbel ist durch die integrierte Serviceschnittstelle ganz einfach.

Einfache Planung

Stets einheitliche Pocketbreiten von 100 mm bei der Einzeltür REVEGO uno und 150 mm bei der Doppeltür REVEGO duo erlauben freie Gestaltungsmöglichkeiten rund um das Pocket. Einzel- und Doppeltüranwendungen können individuell miteinander kombiniert werden.

Hoher Bedienkomfort

Dank der Bewegungstechnologie TIP-ON öffnet der Möbelnutzer die Türen durch Antippen ohne Griff und schiebt sie komplett in das Pocket. Zum Schließen reicht ein kurzes Drücken auf die Tür, diese wird aus dem Pocket ausgeworfen und der Nutzer kann mit einem weiteren Druck den kompletten Bereich elegant verbergen.

REVEGO auf einen Blick

- Schneller und durchschaubarer Aufbau dank Vormontage der Beschlagteile
- Einzigartige Pocketbauweise ermöglicht vollständig integrierte Beschläge
- Einfache Planbarkeit durch definierte Pocketbreiten
- Komfortabler und emotionaler Bewegungsablauf
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Kombination von REVEGO uno (1) und REVEGO duo (2)
- Flexible Adaption an die jeweilige Einbausituation durch unterschiedliche Nennlängen
- Leichtgängiges Öffnen und Schließen ohne Griff durch integrierte TIP-ON-Bewegungstechnologie
- Mit und ohne Sockelkonstruktion realisierbar
- Präzise und leicht zugängliche 3-dimensionale Einstellmöglichkeiten
- Vollaufschlagende Fronten verdecken im geschlossenen Zustand das Pocket komplett und fördern ein perfektes Fugenbild
- Pocketsysteme sind in allen Wohnbereichen einsetzbar
- Für Lösungen mit Innen- bzw. Schrankkonstruktion oder als begehbare Anwendungen wie Ankleiden, Vorratskammern etc. geeignet
- Einfache Demontage der Beschläge auch im eingebauten Möbel dank integrierter Serviceschnittstelle

Übersicht der Anwendungen und Planungshinweise

REVEGO duo
Doppeltür rechts oder links

Seite 12

- Anzahl Fronten: 2
- Einbaubreite 900 bis 1500 mm
- Lichte Weite in der Anwendung bis 1350 mm
- Frontbreite 442–748 mm

REVEGO uno
Einzeltür rechts oder links



Seite 24

- Anzahl Fronten: 1
- Einbaubreite 450 bis 900 mm
- Lichte Weite in der Anwendung bis 800 mm
- Frontbreite 442–898 mm

REVEGO uno + duo
Einzeltür und Doppeltür kombiniert

Seite 34

- Anzahl Fronten: 3
- Einbaubreite 1350 bis 2400 mm
- Lichte Weite in der Anwendung bis 2150 mm
- Frontbreite 442–748 mm bzw. 442–898 mm

REVEGO duo + duo
Zwei Doppeltüren kombiniert

Seite 50

- Anzahl Fronten: 4
- Einbaubreite 1800 bis 3000 mm
- Lichte Weite in der Anwendung bis 2700 mm
- Frontbreite 442–748 mm

Filme zur Montage ansehen:

www.blum.com/revmv

Komfortable Produktauswahl
Unser Produktkonfigurator erleichtert Ihnen die Produktauswahl und liefert geprüfte Artikelstücklisten, Planungsinformationen sowie CAD-Daten.

www.blum.com/revpc

Unsere Services auf einen Blick

Unsere Services unterstützen Sie entlang Ihres gesamten Prozesses – von der Planung über die Konstruktion bis hin zur Fertigung. Nutzen auch Sie unsere bewährten und anwenderfreundlichen Services für Ihre Projekte mit REVEGO.

Entwurf, Planung, Produktauswahl

Unser Produktkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen und komfortablen Produktauswahl. Damit erhalten Sie geprüfte Artikelstücklisten und Planungsinformationen sowie exakte Fertigungszeichnungen.

Konstruktion

Für die Weiterverarbeitung in Ihrer Konstruktionssoftware können Sie REVEGO-Projekte in verschiedenen CAD-Formaten exportieren. Mit ausgewählten Partnern haben wir zudem Schnittstellen für die einfache Übertragung der Daten und Vervollständigung Ihres Projektes in Ihrer Konstruktionssoftware.

Bestellung

Übermitteln Sie Ihre Artikelstücklisten vom Produktkonfigurator einfach direkt an den Online-Shop ausgewählter Händler. Speichern Sie Ihre REVEGO-Konfigurationen mühelos in "Meine Projekte" und verwalten Sie so Ihre Kundenprojekte.

Fertigung

Beschleunigen Sie mit unserem Produktkonfigurator Ihren Produktionsprozess. Übermitteln Sie die Planungsergebnisse auf MINIPRESS top mit EASYSTICK (mittels BXF) oder direkt an Ihre CNC-Maschine. Für die Übernahme der Daten auf Ihre CNC-Maschine erhalten Sie im Produktkonfigurator speziell aufbereitete CAM-Daten (CAM-DXF oder komplette WOP-Bohrprogramme). So werden Produktionsprozesse an der CNC-Maschine noch schneller und einfacher.

Erfahren Sie mehr zu unseren E-SERVICES:
www.blum.com/configurator

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und profitieren Sie von den E-SERVICES.
e-services.blum.com

Planungsansatz und Produktauswahl



EB	Einbaubreite
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
FB	Frontbreite

Nischenverbau

Planungsansatz von außen nach innen mit fixer Einbaubreite der gesamten Anwendung. Der zur Verfügung stehende Raum bestimmt die Einbaubreite und ist maßgebend für die Anzahl der Fronten, Frontbreiten und somit für die primäre Auswahl der Anwendung. Im nächsten Schritt kann die Berechnung der jeweiligen Beschlagteile und der Korpusdimensionen innerhalb der Anwendung erfolgen.

1. Welche Nischenbreite steht für die Anwendung zur Verfügung? Die Nischenbreite entspricht der Einbaubreite für die Anwendung.

2. Mögliche Anzahl der Fronten und Frontenbreite anhand der Einbaubreite bestimmen. Daraus ergibt sich die Art der Anwendung.

3. Auf den Planungsseiten der jeweiligen Anwendung können nun Pocketdimensionen, Frontüberstand sowie die lichten Maße in der Anwendung bestimmt und die weitere Beschlagauswahl vorgenommen werden.

Freistehender Verbau

Planungsansatz von innen nach außen mit Fokus auf die Korpusbreite bzw. die Konstruktion innerhalb der Anwendung. Der zu verdeckende Korpus ist maßgebend für die mögliche Anzahl der Fronten, Frontbreiten und somit für die primäre Auswahl der Anwendung. Im nächsten Schritt kann die Berechnung der Einbaudimensionen und der jeweiligen Beschlagteile erfolgen.

1. Welche Korpusbreite in der Anwendung soll abgedeckt werden? Die Korpusbreite entspricht der lichten Weite in der Anwendung.

2. Mögliche Anzahl der Fronten und Frontenbreite anhand der lichten Weite bestimmen. Daraus ergibt sich die Art der Anwendung und deren Einbaubreite.

3. Auf den Planungsseiten der jeweiligen Anwendung können nun Pocketdimensionen und Frontüberstand definiert und die weitere Beschlagauswahl vorgenommen werden.

Anzahl Fronten

Planungsansatz mit vordefinierter Anzahl der Fronten sowie fixen Frontbreiten. Die Anzahl der Fronten bestimmt die primäre Auswahl der Anwendung. Die vordefinierten Frontbreiten sind maßgeblich für die Einbaubreite der gesamten Anwendung. Im nächsten Schritt kann die Berechnung der jeweiligen Beschlagteile und der Korpusdimensionen innerhalb der Anwendung erfolgen.

1. Welche Anzahl der Fronten wurde gewählt? Die Anzahl der Fronten definiert die Art der Anwendung.

2. Gewünschte Frontbreiten zuzüglich Fugen bestimmen die Einbaubreite.

3. Auf den Planungsseiten der jeweiligen Anwendung können nun Pocketdimensionen, Frontüberstand sowie die lichten Maße in der Anwendung bestimmt und die weitere Beschlagauswahl vorgenommen werden.

Planungsansatz und Produktauswahl

Funktionsbereich

REVEGO uno



REVEGO duo



Vor dem Pocket ist aus Sicherheitsgründen ein Mindestabstand zum nächstgelegenen Element freizuhalten:
Frontbreite + mindestens 300 mm

FB	Frontbreite
POT	Pockettiefe

Nennlänge, Frontbreite, Frontüberstand und Platzbedarf in der Tiefe



Der Mindestfrontüberstand ergibt sich aus der Kombination von Nennlänge, Frontbreite und dem TIP-ON-Auslöseweg (AW) bei Verwendung von Standard-Nennlängen. Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden (mind. FU = 7 mm).

FU = FB - NL + AW

AW	TIP-ON-Auslöseweg
FB	Frontbreite
FU	Frontüberstand
NL	Nennlänge



Der Platzbedarf in der Tiefe entspricht der Pockettiefe (POT) und wird durch die Nennlänge + 100 mm zuzüglich der Pocketrückwand bestimmt.

NL	Nennlänge
POT	Pockettiefe
PORW	Pocketrückwand

Hinweis

- Die lichten Maße in der Anwendung (Weite x Höhe x Tiefe) bestimmen den maximal zu verplanenden Raum der Innenkonstruktion.
- Planen Sie bei kombinierten Anwendungen die breiteste Front zuerst.
- Zertifizierte Dauerhaltbarkeit von 40.000 Öffnungs- und Schließbewegungen.
- Die manuelle Bedienkraft beträgt nach der Dauerhaltbarkeitsprüfung weniger als 70 N.
- Bohrbilder, Ablängmaße und detaillierte Artikelstücklisten erhalten Sie im Produktkonfigurator.

Verarbeitung

- Zur Bearbeitung der Holzteile benötigen Sie eine CNC-Maschine oder MINIPRESS top mit EASYSTICK von Blum.
  Beachten Sie, dass bei der Ausführung auch horizontale Bohrungen sowie ein Laufträgerausschnitt nötig sind.
- Für die horizontalen Bohrungen empfehlen wir die Bohrlehre für REVEGO Pocketverbinder.
- Berechnung und Bearbeitungshinweise für das Ablängen der Profile siehe Anhang.

Weitere Sicherheitshinweise finden Sie unter:

www.blum.com/revsd

Einbauposition	Doppeltür rechts oder links (mm)		
Einbaumaße	**Breite**	**Höhe**	**Tiefe**
	900 – 1500	1820 – 3012	ab 574
Lichte Maße in der Anwendung	**Weite**	**Höhe**	**Tiefe**
	bis 1350	bis 2884	ab 483
Pocketmaße	**Breite**	**Höhe**	**Tiefe**
	150	1807 – 2999	ab 553
Frontmaße	**Breite**	**Höhe**	**Dicke**
	442 – 748	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg pro Front		

Übersicht



EB	Einbaubreite
FB	Frontbreite
LTR	Laufträger
LTB	Laufträgerblende
POH	Pockethöhe
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand
POT	Pockettiefe
SS	Optionale Stellseite
ZB	Zwischenboden
7d	Türabstützung zur Stellseite
7e	Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator. QR-Code scannen, Webcode im Produktkonfigurator eingeben oder Short-URL anklicken. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren E-SERVICES? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.

Webcode	**DQITIM**
Link	**www.blum.com/DQITIM**

Produktkonfigurator

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev2md

Übersicht Komponenten

Pocket



Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1c	Laufschiene
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
3a/4a	Pocketverbinder vorne
3b/4b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz

Übersicht Komponenten

Front



Bestehend aus:	
2a	Scharnierleiste
2b	Zwischenscharnier
2c	Laufwagenscharnier
2d	TIP-ON-Einheit Tür
2e	Abstützung für Türabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste
2k	Befestigung für Türabdeckleiste
7e	Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag pro Front mit einer maximalen Aufbauhöhe von 20 mm.
Der zur Verfügung stehende Platz zwischen dem gefalteten Frontenpaar beträgt 20 mm.

Übersicht Komponenten

Laufträger



Bestehend aus:	
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
6a	Laufträger
6b	Laufwagen
6c	Laufwagenaufnahme
6d	Befestigung für Laufträgerblende
6e	Haftplatte
6f	Distanzplatte
7a	Laufträgerbefestigung
7b	Abdeckung für Laufträgerbefestigung
7c	Bolzen für Laufträgerbefestigung

Bestellinformation

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	Nennlänge NL (mm)	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1c	**1 x**	Laufschiene
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**6 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste

2	Scharnierträger-Set mit TIP-ON		
	**Pockethöhe (mm)**	**Links**	**Rechts**
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste
2b	**5 x**	Zwischenscharnier
2c	**1 x**	Laufwagenscharnier
2d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Tür
2e	**1 x**	Abstützung für Türabdeckleiste
2f	**1 x**	Scharnierträger
2i	**1 x**	Pocketabdeckleiste inkl. 5 x Befestigungen, schwarz eloxiert
2j	**1 x**	Türabdeckleiste, schwarz eloxiert
2k	**6 x**	Befestigung für Türabdeckleiste

Bestellinformation

Pocketverbinder-Set					
3	**Anwendung mit Sockel**				
		Pocketseitendicke (mm)	**Farbe**		
		15 – 17	Schwarz		**802V560B**
		18 – 19	Schwarz		**802V580B**
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
		Pocketseitendicke (mm)	**Farbe**	**Links**	**Rechts**
		15 – 17	Schwarz	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
		18 – 19	Schwarz	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7 – 13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

6	**Laufträger-Set**				
		LWA Doppeltür (mm)	**Farbe**	**Links**	**Rechts**
		1050	Schwarz eloxiert	**802L1050DL1**	**802L1050DR1**
		1200	Schwarz eloxiert	**802L1200DL1**	**802L1200DR1**
		1250	Schwarz eloxiert	**802L1250DL1**	**802L1250DR1**
		1350	Schwarz eloxiert	**802L1350DL1**	**802L1350DR1**
Laufträger kann auf individuelles Maß gekürzt werden.					
LWA Lichte Weite in der Anwendung					
Bestehend aus:					
6a	**1 x**	Laufträger			
6b	**1 x**	Laufwagen			
6c	**1 x**	Laufwagenaufnahme			
6d	**2 x**	Befestigung für Laufträgerblenden			
6e	**1 x**	Haftplatte, schwarz			
6f	**2 x**	Distanzplatte			

7	**Montage-Set für eine Doppeltür**			
		Farbe	**Links**	**Rechts**
		Schwarz	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
Bestehend aus:				
7a	**1 x**	Laufträgerbefestigung		
7b	**1 x**	Abdeckung für Laufträgerbefestigung		
7c	**2 x**	Bolzen für Laufträgerbefestigung		
7d	**1 x**	Türabstützung zur Stellseite (je nach Einbausituation wählbar)		
7e	**1 x**	Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite inkl. Aufnahme (je nach Einbausituation wählbar)		

Bestellinformation

Z	Zubehör

Adapter für E-Geräteabschaltung

802ZG0CS

Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011
Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung

Bestehend aus:

1 x	Kontaktschalteraufnahme
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme

Streifschutz

Für Frontdicken ab 23 mm — 802ZA00S

Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden

Bestehend aus:

3 x	Streifschutz Pocketaußenseite
2 x	Streifschutz Pocketinnenseite

Schrauben

Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt — 661.1450.HG

Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt — 664.3500

Pocketverbinder

Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm — 802V5002

Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß

EXPANDO T - für dünne Fronten

EXPANDO T - einzeln — 70T4532T

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 67

Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten

Planung



Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung
Ohne Stellseite: EB = LWA + POB (150 mm)
Mit Stellseite: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Frontbreite/Frontüberstand
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (Fronten) Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Mind. FU = 7 mm)
Einbautiefe/Pockettiefe
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18 – 26 mm
Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15 – 19 mm

- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Bei Frontdicken (FD) über 23 mm müssen die Fuge seitlich (Pocketseite), der Frontradius außen und der Innenradius der Pocketaußenseite jeweils mind. 3 mm betragen.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
Fsm	Fuge mittig (zwischen den Fronten)
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
NL	Nennlänge
POB	Pocketbreite
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust
SS	Stellseite (optional)

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH oben und unten

POH = FH + Fo + Fu

POVH 10 mm: Fuge 0 – 6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden 10 mm, zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element 6 mm
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH oben und unten

POH = FH + Fo + Fu

POVH oben 10 mm: Fuge 0 – 6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 7 – 13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden 10 mm, zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element 6 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Anwendung mit zurückversetztem Sockel

Zusätzlicher Pocketverbinder hinten



Planung

Türabstützung zur Stellseite



- Montagehöhe: Türabstützung idealerweise so weit unten wie möglich, jedoch bis zu einer Maximalhöhe von 1.000 mm von der Frontunterkante
- Auf kollisionsfreien Einbau achten

FS	Frontspalt
SS	Stellseite
7d	Türabstützung zur Stellseite

Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite



- Montagehöhe AS: 64 mm + Fu von der Abschluss-/Korpusseitenunterkante
- Montagehöhe Front: 64 mm von der Frontunterkante
- Auf kollisionsfreien Einbau achten

AS	Abschluss-/Korpusseite
Fu	Fuge unten
7e	Türabstützung zur Abschluss-/Korpusseite

Planung

Einbaumaß Laufträger



LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm ist die Distanzplatte zu verwenden)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Zur Stabilisierung des Zwischenbodens empfehlen wir eine Traverse, Mindestabstand zur Vorderkante der Pocketinnenseite = 170 mm
- Für ein schönes Fugenbild wird eine stabile Verbindung des Zwischenboden und dem Pocket mit Verbindungsbeschlägen empfohlen
- Keine unmittelbare Befestigungen von Anbauteilen am Laufträger

FD	Frontdicke
LA	Laufträgerausschnitt
LV	Laufträgerverbau
LBD	Laufträgerblendendicke
LBH	Laufträgerblendenhöhe
LTF	Laufträgerfuge
PORS	Pocketrückschnitt
ZBD	Zwischenbodendicke

Planung

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung



LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

– Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion

LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
LV	Laufträgerverbau
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe

Einbauposition	Einzeltür rechts oder links (mm)		
Einbaumaße	**Breite**	**Höhe**	**Tiefe**
	450 – 900	1820 – 3012	ab 574
Lichte Maße in der Anwendung	**Weite**	**Höhe**	**Tiefe**
	bis 800	bis 2999	ab 518
Pocketmaße	**Breite**	**Höhe**	**Tiefe**
	100	1807 – 2999	ab 553
Frontmaße	**Breite**	**Höhe**	**Dicke**
	442 – 898	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg pro Front		

Übersicht



EB	Einbaubreite
FB	Frontbreite
POH	Pockethöhe
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand
POT	Pockettiefe
2h	TIP-ON inkl Haftplatte

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator. QR-Code scannen, Webcode im Produktkonfigurator eingeben oder Short-URL anklicken. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren E-SERVICES? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.

Webcode	**DQIU7Y**
Link	**www.blum.com/DQIU7Y**

Produktkonfigurator

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev1md

Übersicht Komponenten

Pocket



Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	BLUMATIC-Einheit
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
3a/4a	Pocketverbinder vorne
3b/4b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz

Übersicht Komponenten

Front



Bestehend aus:

1i	Türstabilisierung
2a	Scharnierleiste
2g	TIP-ON-Distanzierung

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag mit einer maximalen Aufbauhöhe von 3 mm.
Ausrichtbeschläge über 3 mm Höhe dürfen nicht in das Pocket einfahren.

Bestellinformation

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	Nennlänge NL (mm)	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
	500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
	600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
	700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
	800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocketschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**5 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	**1 x**	BLUMATIC-Einheit
1i	**2 x**	Türstabilisierung: Führungsprofil inkl. Abschlusskappe, schwarz eloxiert

2	Scharnierträger-Set		
	Pockethöhe (mm)	**Links**	**Rechts**
	1807 – 1956	801T1000.L2	801T1000.R2
	1957 – 2106	801T2000.L2	801T2000.R2
	2107 – 2256	801T3000.L2	801T3000.R2
	2257 – 2406	801T4000.L2	801T4000.R2
	2407 – 2556	801T5000.L2	801T5000.R2
	2557 – 2706	801T6000.L2	801T6000.R2
	2707 – 2856	801T7000.L2	801T7000.R2
	2857 – 2999	801T8000.L2	801T8000.R2

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste, schwarz
2f	**1 x**	Scharnierträger
2g	**1 x**	TIP-ON-Distanzierung
2h	**1 x**	TIP-ON inkl. Haftplatte, Farbe schwarz
2i	**1 x**	1 x Pocketabdeckleiste inkl. 5 x Befestigungen, schwarz eloxiert
-	**29 x**	Systemschrauben für 1i, 2a und 2g, 6 x 14.5 mm, schwarz

Bestellinformation

Pocketverbinder-Set				
3	**Anwendung mit Sockel**			
	Pocketseitendicke (mm)		**Farbe**	
	15 – 19		Schwarz	**801V505B**
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne		
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten		

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
	Pocketseitendicke (mm)		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	15 – 19		Schwarz	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7 – 13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

Z	Zubehör

Adapter für E-Geräteabschaltung		
		801ZG0BS
	Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung	
Bestehend aus:		
1 x	Kontaktschalteraufnahme	
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte	
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme	
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme	

Streifschutz		
	Für Frontdicken ab 23 mm	**801ZA00S**
	Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden	
Bestehend aus:		
3 x	Streifschutz Pocketaußenseite	

Bestellinformation

Z	Zubehör	
Schrauben		
	Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt	661.1450.HG
	Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt	664.3500
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm	801V5002
Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß		
EXPANDO T - für dünne Fronten		
	EXPANDO T - einzeln	70T4532T
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 67		
Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch		
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten		
Türabstützung zueinander für REVEGO uno + uno		
		800ZA02S
Bestehend aus:		
1 x	Türabstützung zueinander (rechts + links)	

REVEGO uno + uno
Einzeltür rechts und links

– Anzahl Fronten: 2
– Einbaubreite 900 bis 1800 mm
– Lichte Weite in der Anwendung bis 1600 mm
– Alle Sets je Einzeltür einmal links und einmal rechts bestellen.

Planung



Einbautiefe/Pockettiefe
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm
Max. NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (Mind. FU = 7 mm)
FD = 18 – 26 mm

- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Bei freistehender oder an einer Arbeitsplatte angrenzender Anwendung ist eine Stellseite erforderlich.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Bei Frontdicken (FD) über 23 mm müssen die Fuge seitlich (Pocketseite), der Frontradius außen und der Innenradius der Pocketaußenseite jeweils mind. 3 mm betragen.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
NL	Nennlänge
POB	Pocketbreite
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH oben und unten

POH = FH + Fo + Fu

POVH 10 mm: Fuge 0 – 6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden 10 mm, zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element 6 mm
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH oben und unten

POH = FH + Fo + Fu

POVH oben 10 mm: Fuge 0 – 6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 7 – 13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden 10 mm, zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element 6 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Planung

Anwendung mit zurückversetztem Sockel

Zusätzlicher Pocketverbinder hinten



Türabstützung zueinander



– Stützt eine Einzeltür zu einer Doppeltür, zwei Einzeltüren zueinander oder zwei Doppeltüren zueinander ab

P Pocket

Planung

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung



LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

– Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion.

LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe

Einbauposition	Einzeltür rechts oder links + Doppeltür rechts oder links (mm)		
Einbaumaße	**Breite**	**Höhe**	**Tiefe**
	1350 – 2400	1820 – 3012	ab 574
Lichte Maße in der Anwendung	**Weite**	**Höhe**	**Tiefe**
	bis 2150	bis 2884	ab 483
Pocketmaße	**Breite**	**Höhe**	**Tiefe**
	100 / 150	1807 – 2999	ab 553
Frontmaße	**Breite**	**Höhe**	**Dicke**
	442 – 898/748	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg pro Front		

Übersicht



EB	Einbaubreite
FB1	Frontbreite Einzeltür
FB2	Frontbreite Doppeltür
LTB	Laufträgerblende
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand
LTR	Laufträger
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe
ZB	Zwischenboden
2g	TIP-ON Distanzierung
2h	TIP-ON inkl. Haftplatte

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator. QR-Code scannen, Webcode im Produktkonfigurator eingeben oder Short-URL anklicken. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren E-SERVICES? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.

Webcode	**DQIVXA**
Link	**www.blum.com/DQIVXA**

Produktkonfigurator

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev3md

Übersicht Komponenten Doppeltür

Pocket



Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1c	Laufschiene
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
3a/4a	Pocketverbinder vorne
3b/4b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz

Übersicht Komponenten Doppeltür

Front



Bestehend aus:	
2a	Scharnierleiste
2b	Zwischenscharnier
2c	Laufwagenscharnier
2d	TIP-ON-Einheit Tür
2e	Abstützung für Türabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste
2k	Befestigung für Türabdeckleiste
8i	Türabstützung zueinander
Z	Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag pro Front mit einer maximalen Aufbauhöhe von 20 mm.
Der zur Verfügung stehende Platz zwischen dem gefalteten Frontenpaar beträgt 20 mm.

Übersicht Komponenten Doppeltür

Laufträger



Bestehend aus:	
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
6a	Laufträger
6b	Laufwagen
6c	Laufwagenaufnahme
6d	Befestigung für Laufträgerblenden
6e	Haftplatte
6f	Distanzplatte
7a	Laufträgerbefestigung
7b	Abdeckung für Laufträgerbefestigung
7c	Bolzen für Laufträgerbefestigung
8a	Laufträgerverlängerung
8d	Laufträgerverbindung
8e	Abdeckung für Laufträgerverbindung
8f	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung

Übersicht Komponenten Einzeltür

Pocket



Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	BLUMATIC-Einheit
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
3a/4a	Pocketverbinder vorne
3b/4b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz

Übersicht Komponenten Einzeltür

Front



Bestehend aus:

1i	Türstabilisierung
2a	Scharnierleiste
2g	TIP-ON-Distanzierung
8i	Türabstützung zueinander

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag mit einer maximalen Aufbauhöhe von 3 mm.
Ausrichtbeschläge über 3 mm Höhe dürfen nicht in das Pocket einfahren.

Bestellinformation Doppeltür

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	Nennlänge NL (mm)	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
	525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
	600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
	675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
	750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1c	**1 x**	Laufschiene
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**6 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste

2	Scharnierträger-Set mit TIP-ON		
	**Pockethöhe (mm)**	**Links**	**Rechts**
	1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
	1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
	2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
	2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
	2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
	2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
	2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
	2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste
2b	**5 x**	Zwischenscharnier
2c	**1 x**	Laufwagenscharnier
2d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Tür
2e	**1 x**	Abstützung für Türabdeckleiste
2f	**1 x**	Scharnierträger
2i	**1 x**	Pocketabdeckleiste inkl. 5 x Befestigungen, schwarz eloxiert
2j	**1 x**	Türabdeckleiste, schwarz eloxiert
2k	**6 x**	Befestigung für Türabdeckleiste

Bestellinformation Doppeltür

Pocketverbinder-Set				
3	**Anwendung mit Sockel**			
	Pocketseitendicke (mm)	**Farbe**		
	15 – 17	Schwarz	**802V560B**	
	18 – 19	Schwarz	**802V580B**	
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne		
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten		

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
	Pocketseitendicke (mm)	**Farbe**	**Links**	**Rechts**	
	15 – 17	Schwarz	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**	
	18 – 19	Schwarz	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**	
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7 – 13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

6	**Laufträger-Set**			
	LWA2 Doppeltür (mm)	**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	1050	Schwarz eloxiert	**802L1050DL1**	**802L1050DR1**
	1200	Schwarz eloxiert	**802L1200DL1**	**802L1200DR1**
	1250	Schwarz eloxiert	**802L1250DL1**	**802L1250DR1**
	1350	Schwarz eloxiert	**802L1350DL1**	**802L1350DR1**
Laufträger kann auf individuelles Maß gekürzt werden.				
LWA2 Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür				
Bestehend aus:				
6a	**1 x**	Laufträger		
6b	**1 x**	Laufwagen		
6c	**1 x**	Laufwagenaufnahme		
6d	**2 x**	Befestigung für Laufträgerblenden		
6e	**1 x**	Haftplatte, schwarz		
6f	**2 x**	Distanzplatte		

Bestellinformation Doppeltür

8	Montage-Set für eine Einzeltür und Doppeltür kombiniert		
	LWA1 Einzeltür (mm)	**Links**	**Rechts**
	600	802M6003.L1	802M6003.R1
	700	802M7003.L1	802M7003.R1
	800	802M8003.L1	802M8003.R1
Laufträgerverlängerung kann auf individuelles Maß gekürzt werden.			
LWA1 Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür			
Bestehend aus:			
6d	**1 x**	Befestigung für Laufträgerblende	
6f	**1 x**	Distanzplatte	
7a	**1 x**	Laufträgerbefestigung	
7b	**1 x**	Abdeckung für Laufträgerbefestigung	
7c	**2 x**	Bolzen für Laufträgerbefestigung	
8a	**1 x**	Laufträgerverlängerung	
8d	**1 x**	Laufträgerverbindung	
8e	**1 x**	Abdeckung für Laufträgerverbindung	
8i	**1 x**	Türabstützung zueinander (rechts + links)	
8f	**1 x**	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung	

Z	Zubehör		
Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe			
	Abstützlänge 218 mm		802ZA030
	Abstützlänge 350 mm		802ZA031
Zur zusätzlichen Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc.			
Adapter für E-Geräteabschaltung			
			802ZG0CS
	Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung		
Bestehend aus:			
1 x	Kontaktschalteraufnahme		
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte		
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme		
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme		
Streifschutz			
	Für Frontdicken ab 23 mm		802ZA00S
	Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden		
Bestehend aus:			
3 x	Streifschutz Pocketaußenseite		
2 x	Streifschutz Pocketinnenseite		

Bestellinformation Doppeltür

Z	Zubehör	
Schrauben		
	Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt	661.1450.HG
	Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt	664.3500
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm	802V5002
Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß		
EXPANDO T - für dünne Fronten		
	EXPANDO T - einzeln	70T4532T
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 67		
Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch		
Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten		

Bestellinformation Einzeltür

1	Pocketschienen-Set mit TIP-ON			
	Nennlänge NL (mm)	**mind. Pockettiefe POT* (mm)**	**Links**	**Rechts**
	450	550	801P450E.L2	801P450E.R2
	500	600	801P500E.L2	801P500E.R2
	600	700	801P600E.L2	801P600E.R2
	700	800	801P700E.L2	801P700E.R2
	800	900	801P800E.L2	801P800E.R2

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich. Pocketschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:		
1a	**1 x**	Pocketschiene oben
1b	**1 x**	Pocketschiene unten
1d	**1 x**	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	**5 x**	Befestigungsklammern
1f	**1 x**	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	**5 x**	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
1h	**1 x**	BLUMATIC-Einheit
1i	**2 x**	Türstabilisierung: Führungsprofil inkl. Abschlusskappe, schwarz eloxiert

2	Scharnierträger-Set		
	Pockethöhe (mm)	**Links**	**Rechts**
	1807 – 1956	801T1000.L2	801T1000.R2
	1957 – 2106	801T2000.L2	801T2000.R2
	2107 – 2256	801T3000.L2	801T3000.R2
	2257 – 2406	801T4000.L2	801T4000.R2
	2407 – 2556	801T5000.L2	801T5000.R2
	2557 – 2706	801T6000.L2	801T6000.R2
	2707 – 2856	801T7000.L2	801T7000.R2
	2857 – 2999	801T8000.L2	801T8000.R2

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:		
2a	**1 x**	Scharnierleiste, schwarz
2f	**1 x**	Scharnierträger
2g	**1 x**	TIP-ON-Distanzierung
2h	**1 x**	TIP-ON inkl. Haftplatte, Farbe schwarz
2i	**1 x**	1 x Pocketabdeckleiste inkl. 5 x Befestigungen, schwarz eloxiert
-	**29 x**	Systemschrauben für 1i, 2a und 2g, 6 x 14.5 mm, schwarz

Pocketverbinder-Set			
3	**Anwendung mit Sockel**		
	Pocketseitendicke (mm)	**Farbe**	
	15 – 19	Schwarz	801V505B

Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm

POVH Pocketverbinderhöhe

Bestehend aus:		
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten

Bestellinformation Einzeltür

Pocketverbinder-Set

4 **Anwendung ohne Sockel**

Pocketseitendicke (mm)	Farbe	Links	Rechts
15 – 19	Schwarz	801V605B.L1	801V605B.R1

Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm

Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7 – 13 mm

POVH Pocketverbinderhöhe

Bestehend aus:

4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten

Z **Zubehör**

Adapter für E-Geräteabschaltung

801ZG0BS

Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011
Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung

Bestehend aus:

1 x	Kontaktschalteraufnahme
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme

Streifschutz

Für Frontdicken ab 23 mm — 801ZA00S

Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden

Bestehend aus:

3 x	Streifschutz Pocketaußenseite

Schrauben

Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt — 661.1450.HG

Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt — 664.3500

Pocketverbinder

Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm — 801V5002

Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß

EXPANDO T - für dünne Fronten

EXPANDO T - einzeln — 70T4532T

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 67

Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten

Planung



Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Frontbreite/Frontüberstand

Doppeltüre: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (Fronten)
Einzeltüre: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

Max. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(Mind. FU = 7 mm)

Einbautiefe/Pockettiefe

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18 – 26 mm

Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15 – 19 mm

- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Bei Frontdicken (FD) über 23 mm müssen die Fuge seitlich (Pocketseite), der Frontradius außen und der Innenradius der Pocketaußenseite jeweils mind. 3 mm betragen.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsm	Fuge mittig (zwischen den Fronten)
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
LWA1	Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür
LWA2	Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür
NL	Nennlänge
POB1	Pocketbreite Einzeltür
POB2	Pocketbreite Doppeltür
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH oben und unten

POH = FH + Fo + Fu

POVH 10 mm: Fuge 0 – 6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden 10 mm, zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element 6 mm
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH oben und unten

POH = FH + Fo + Fu

POVH oben 10 mm: Fuge 0 – 6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 7 – 13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden 10 mm, zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element 6 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Planung

Anwendung mit zurückversetztem Sockel

Zusätzlicher Pocketverbinder hinten

REVEGO uno



REVEGO duo



Türabstützung zueinander



– Stützt eine Einzeltür zu einer Doppeltür, zwei Einzeltüren zueinander oder zwei Doppeltüren zueinander ab

P Pocket

Türabstützung nach Innen inkl. Kipphilfe



– Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc
– Abstand zum Innenverbau 70 – 218/350 mm
– Montagehöhe: Türabstützung idealerweise so weit unten wie möglich, jedoch bis zu einer Maximalhöhe von 1.000 mm von der Frontunterkante

P Pocket

Planung

Einbaumaß Laufträger



LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm ist die Distanzplatte zu verwenden)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Zur Stabilisierung des Zwischenbodens empfehlen wir eine Traverse, Mindestabstand zur Vorderkante der Pocketinnenseite = 170 mm
- Für ein schönes Fugenbild wird eine stabile Verbindung des Zwischenboden und dem Pocket mit Verbindungsbeschlägen empfohlen
- Keine unmittelbare Befestigungen von Anbauteilen am Laufträger

FD	Frontdicke
LA	Laufträgerausschnitt
LV	Laufträgerverbau
LBD	Laufträgerblendendicke
LBH	Laufträgerblendenhöhe
LTF	Laufträgerfuge
PORS	Pocketrückschnitt
ZBD	Zwischenbodendicke

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung



LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion

LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
LV	Laufträgerverbau
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe

Einbauposition	Doppeltür rechts + Doppeltür links (mm)		
Einbaumaße	**Breite**	**Höhe**	**Tiefe**
	1800 – 3000	1820 – 3012	ab 574
Lichte Maße in der Anwendung	**Weite**	**Höhe**	**Tiefe**
	bis 2700	bis 2884	ab 483
Pocketmaße	**Breite**	**Höhe**	**Tiefe**
	150	1807 – 2999	ab 553
Frontmaße	**Breite**	**Höhe**	**Dicke**
	442 – 748	1800 – 2980	18 – 26
Frontgewicht	35 kg pro Front		

Übersicht



EB	Einbaubreite
FB	Frontbreite
LTR	Laufträger
LTB	Laufträgerblende
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe
POIS	Pocketinnenseite
PORW	Pocketrückwand
ZB	Zwischenboden

Beschlägeauswahl leicht gemacht

Die richtigen Beschläge und Bohrpositionen ermitteln Sie ganz einfach mit dem Produktkonfigurator. QR-Code scannen, Webcode im Produktkonfigurator eingeben oder Short-URL anklicken. Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unseren E-SERVICES? Registrieren Sie sich hier und erhalten Sie kostenlos Zugang.

Webcode	**DQIVMM**
Link	**www.blum.com/DQIVMM**

Produktkonfigurator

Montage und Einstellungen
www.blum.com/rev4md

Übersicht Komponenten

Pocket



Bestehend aus:	
1a	Pocketschiene oben
1b	Pocketschiene unten
1c	Laufschiene
1d	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	Befestigungsklammern
1f	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	Aufnahme für Pocketabdeckleiste
2f	Scharnierträger
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
3a/4a	Pocketverbinder vorne
3b/4b	Pocketverbinder hinten
Z	Adapter für E-Geräteabschaltung
	Streifschutz

Übersicht Komponenten

Front



Bestehend aus:	
2a	Scharnierleiste
2b	Zwischenscharnier
2c	Laufwagenscharnier
2d	TIP-ON-Einheit Tür
2e	Abstützung für Türabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste
2k	Befestigung für Türabdeckleiste
9e	Türabstützung zueinander
Z	Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe

A Wir empfehlen mindestens einen Ausrichtbeschlag pro Front mit einer maximalen Aufbauhöhe von 20 mm.
Der zur Verfügung stehende Platz zwischen dem gefalteten Frontenpaar beträgt 20 mm.

Übersicht Komponenten

Laufträger



Bestehend aus:	
2i	Pocketabdeckleiste inkl. Befestigung
6a	Laufträger
6b	Laufwagen
6c	Laufwagenaufnahme
6d	Befestigung für Laufträgerblenden
6e	Haftplatte
6f	Distanzplatte
9a	Laufträgerverbindung
9b	Abdeckung für Laufträgerverbindung
9c	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung

Bestellinformation

1 Pocketschienen-Set mit TIP-ON

Nennlänge NL (mm)	mind. Pockettiefe POT* (mm)	Links	Rechts
450	550	802P450D.L2	802P450D.R2
525	625	802P525D.L2	802P525D.R2
600	700	802P600D.L2	802P600D.R2
675	775	802P675D.L2	802P675D.R2
750	850	802P750D.L2	802P750D.R2

* Angabe ohne Pocketrückwand. Eine Rückwandkonstruktion mit einer Dicke von mind. 3 mm ist erforderlich.
Set je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen.
Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket können auf individuelle Nennlänge gekürzt werden.

Bestehend aus:

1a	1 x	Pocketschiene oben
1b	1 x	Pocketschiene unten
1c	1 x	Laufschiene
1d	1 x	TIP-ON-Einheit Pocket
1e	6 x	Befestigungsklammern
1f	1 x	BLUMOTION-Einheit Pocket
1g	5 x	Aufnahme für Pocketabdeckleiste

2 Scharnierträger-Set mit TIP-ON

Pockethöhe (mm)	Links	Rechts
1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2
1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2
2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2
2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2
2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2
2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2
2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2
2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2

Set je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen

Abdeckleisten müssen auf individuelles Maß gekürzt werden

Bestehend aus:

2a	1 x	Scharnierleiste
2b	5 x	Zwischenscharnier
2c	1 x	Laufwagenscharnier
2d	1 x	TIP-ON-Einheit Tür
2e	1 x	Abstützung für Türabdeckleiste
2f	1 x	Scharnierträger
2i	1 x	Pocketabdeckleiste inkl. 5 x Befestigungen, schwarz eloxiert
2j	1 x	Türabdeckleiste, schwarz eloxiert
2k	6 x	Befestigung für Türabdeckleiste

Bestellinformation

Pocketverbinder-Set				
3	**Anwendung mit Sockel**			
	Pocketseitendicke (mm)		**Farbe**	
	15 – 17		Schwarz	**802V560B**
	18 – 19		Schwarz	**802V580B**
Je Doppeltür einmal bestellen				
Pocketverbinder oben + unten: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm				
POVH Pocketverbinderhöhe				
Bestehend aus:				
3a	**2 x**	Pocketverbinder vorne		
3b	**2 x**	Pocketverbinder hinten		

Pocketverbinder-Set					
4	**Anwendung ohne Sockel**				
	Pocketseitendicke (mm)		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	15 – 17		Schwarz	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18 – 19		Schwarz	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen					
Pocketverbinder oben: POVH 10 mm für Fuge 0 – 6 mm					
Pocketverbinder unten: POVH 3 mm für Fuge ab 7 – 13 mm					
POVH Pocketverbinderhöhe					
Bestehend aus:					
4a	**2 x**	Pocketverbinder vorne			
4b	**2 x**	Pocketverbinder hinten			

6	**Laufträger-Set**				
	LWA2 Doppeltür (mm)		**Farbe**	**Links**	**Rechts**
	1050		Schwarz eloxiert	**802L1050DL1**	**802L1050DR1**
	1200		Schwarz eloxiert	**802L1200DL1**	**802L1200DR1**
	1250		Schwarz eloxiert	**802L1250DL1**	**802L1250DR1**
	1350		Schwarz eloxiert	**802L1350DL1**	**802L1350DR1**
Set je Doppeltür einmal links und einmal rechts bestellen					
Laufträger kann auf individuelles Maß gekürzt werden.					
LWA2 Lichte Weite in der Anwendung					
Bestehend aus:					
6a	**1 x**	Laufträger			
6b	**1 x**	Laufwagen			
6c	**1 x**	Laufwagenaufnahme			
6d	**2 x**	Befestigung für Laufträgerblenden			
6e	**1 x**	Haftplatte, schwarz			
6f	**2 x**	Distanzplatte			

Bestellinformation

9	Montage-Set für zwei Doppeltüren kombiniert	
	Farbe	
	Schwarz	**802M0004**
Bestehend aus:		
9a	**1 x**	Laufträgerverbindung
9b	**1 x**	Abdeckung für Laufträgerverbindung
9c	**1 x**	Abstützwinkel für Tiefeneinstellung
9e	**1 x**	Türabstützung zueinander (rechts + links)

Z	Zubehör	
Türabstützung nach innen inkl. Kipphilfe		
	Abstützlänge 218 mm	**802ZA030**
	Abstützlänge 350 mm	**802ZA031**
Zur zusätzlichen Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc.		
Adapter für E-Geräteabschaltung		
		802ZG0CS
	Passend ausschließlich für E-Geräteabschaltung mit Magnetkontakt Art.-Nr. 3623011 Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Haftungsausschluss: Blum übernimmt keine Haftung für die Funktion der E-Geräteabschaltung	
Bestehend aus:		
1 x	Kontaktschalteraufnahme	
1 x	Ringmagnet mit Halteplatte	
4 x	Senkkopfschrauben M4x12 für Kontaktschalteraufnahme	
2 x	Linsenkopfschrauben M4x5 für Kontaktschalteraufnahme	
Streifschutz		
	Für Frontdicken ab 23 mm	**802ZA00S**
	Für Frontdicken unter 23 mm kann der Streifschutz als zusätzlicher Schutz der Fronten eingesetzt werden	
Bestehend aus:		
3 x	Streifschutz Pocketaußenseite	
2 x	Streifschutz Pocketinnenseite	
Schrauben		
	Systemschraube 6 x 14.5 mm, vernickelt	**661.1450.HG**
	Spanplattenschraube 4 x 35 mm, vernickelt	**664.3500**
Pocketverbinder		
	Pocketverbinder hinten, Pocketverbinderhöhe (POVH) 10 mm	**802V5002**
Zusätzlicher Pocketverbinder für zurückversetzten Sockelfuß		

Bestellinformation

Z	Zubehör

EXPANDO T - für dünne Fronten

EXPANDO T - einzeln — **70T4532T**

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 67

Bei Frontendicken unter 18 mm empfehlen wir einen Anschlagversuch

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten

Planung



Einbaubreite/Lichte Weite in der Anwendung

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

Frontbreite/Frontüberstand

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr): 4 (Fronten)

Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

Max. NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(Mind. FU = 7 mm)

Einbautiefe/Pockettiefe

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18 – 26 mm

Mind. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15 – 19 mm

- Durch Ablängen der Profile kann der Frontüberstand (FU) individuell angepasst werden.
- Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, stehen die Fronten leicht gekippt im Pocket.
- Die lichte Weite in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Breite der Innenkonstruktion.
- Bei Frontdicken (FD) über 23 mm müssen die Fuge seitlich (Pocketseite), der Frontradius außen und der Innenradius der Pocketaußenseite jeweils mind. 3 mm betragen.
- Frontdicken (FD) unter 18 mm je nach Material/Stabilität möglich, wir empfehlen einen Anschlagversuch.

EB	Einbaubreite
ET	Einbautiefe
Fsl	Fuge seitlich links
Fsr	Fuge seitlich rechts
Fsm	Fuge mittig (zwischen den Fronten)
FB	Frontbreite
FD	Frontdicke
FS	Frontspalt
FU	Frontüberstand
LWA	Lichte Weite in der Anwendung
LWA2	Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür
NL	Nennlänge
POB	Pocketbreite
POT	Pockettiefe
PORS	Pocketrückschnitt
PORW	Pocketrückwand
POSD	Pocketseitendicke
POTV	Pockettiefenverlust

Planung

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung mit Sockel



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH oben und unten

POH = FH + Fo + Fu

POVH 10 mm: Fuge 0 – 6 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden 10 mm, zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element 6 mm
- Mindestsockelhöhe 80 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Einbauhöhe, Fronthöhe

Anwendung ohne Sockel



FH = POH - Fo - Fu

EH ≤ POH + POVH oben und unten

POH = FH + Fo + Fu

POVH oben 10 mm: Fuge 0 – 6 mm

POVH unten 3 mm: Fuge ab 7 – 13 mm

- Kippwinkel beim Aufstellen des Pockets beachten!
- Mindestabstand Frontunterkante zum Boden 10 mm, zum nächsten darüber- und darunterliegenden Element 6 mm

EH	Einbauhöhe
Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
FH	Fronthöhe
POH	Pockethöhe
POVH	Pocketverbinderhöhe

Anwendung mit zurückversetztem Sockel

Zusätzlicher Pocketverbinder hinten



Planung

Türabstützung zueinander



– Stützt eine Einzeltür zu einer Doppeltür, zwei Einzeltüren zueinander oder zwei Doppeltüren zueinander ab

P Pocket

Türabstützung nach innen



– Abstützung an der Arbeitsplatte, Sockelblende, Korpus etc
– Abstand zum Innenverbau 70 – 218/350 mm
– Montagehöhe: Türabstützung idealerweise so weit unten wie möglich, jedoch bis zu einer Maximalhöhe von 1.000 mm von der Frontunterkante

P Pocket

Planung

Einbaumaß Laufträger



LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm ist die Distanzplatte zu verwenden)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Zur Stabilisierung des Zwischenbodens empfehlen wir eine Traverse, Mindestabstand zur Vorderkante der Pocketinnenseite = 170 mm
- Für ein schönes Fugenbild wird eine stabile Verbindung des Zwischenboden und dem Pocket mit Verbindungsbeschlägen empfohlen
- Keine unmittelbare Befestigungen von Anbauteilen am Laufträger

FD	Frontdicke
LA	Laufträgerausschnitt
LV	Laufträgerverbau
LBD	Laufträgerblendendicke
LBH	Laufträgerblendenhöhe
LTF	Laufträgerfuge
PORS	Pocketrückschnitt
ZBD	Zwischenbodendicke

Planung

Lichte Höhe und lichte Tiefe in der Anwendung



LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

– Die lichte Höhe/Tiefe in der Anwendung bestimmt die maximal zu verplanende Höhe/Tiefe der Innenkonstruktion

LHA	Lichte Höhe in der Anwendung
LTA	Lichte Tiefe in der Anwendung
LV	Laufträgerverbau
POH	Pockethöhe
POT	Pockettiefe



Produktkonfigurator

Die genaue Berechnung für die Bearbeitung der ablängbaren Profile erhalten Sie einfach und schnell mit dem Produktkonfigurator. Dieser berechnet bei jeder Konfiguration sämtliche Maße und gibt diese auch als Zeichnungen aus.

www.blum.com/revpc

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Pocketabdeckleiste, Türabdeckleiste





FH	Fronthöhe
L	Links
R	Rechts
POH	Pockethöhe
2i	Pocketabdeckleiste
2j	Türabdeckleiste

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Laufschiene, Pocketschiene, TIP-ON-Einheit Pocket



NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Pocketschiene oben
#P2	1c	Laufschiene
#P3	1d	TIP-ON-Einheit Pocket
#P5	1b	Pocketschiene unten

NL	Nennlänge
POT	Pockettiefe
PORW	Pocketrückwand
POTV	Pockettiefenverlust

Hinweis

- Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket dürfen durch das Ablängen nicht beschädigt werden.
- Pocket- und Laufschienen sowie TIP-ON-Einheit Pocket müssen vor dem Einbau von Schmutz befreit und entgratet werden.

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO uno | Einzeltür

Pocketabdeckleiste



Fo	Fuge oben
Fu	Fuge unten
POH	Pockethöhe
L	Links
R	Rechts
2i	Pocketabdeckleiste

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO uno | Einzeltür

Pocketschiene, TIP-ON-Einheit Pocket, Türstabilisierung



NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Pocketschiene oben
#P3	1d	TIP-ON-Einheit Pocket
#P5	1b	Pocketschiene unten
	1i	Türstabilisierung

NL	Nennlänge
POT	Pockettiefe
PORW	Pocketrückwand
POTV	Pockettiefenverlust

Hinweis

- Pocketschienen, TIP-ON-Einheit Pocket und Türstabilisierung dürfen durch das Ablängen nicht beschädigt werden.
- Pocketschienen, TIP-ON-Einheit Pocket und Türstabilisierung müssen vor dem Einbau von Schmutz befreit und entgratet werden.

Berechnungen und Bearbeitung der Profile

REVEGO duo | Doppeltür

Laufträger, Laufträgerverlängerung



Anwendung	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Lichte Weite in der Anwendung
LWA1	Lichte Weite in der Anwendung Einzeltür
LWA2	Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür
6a	Laufträger
8a	Laufträgerverlängerung

EXPANDO T

- EXPANDO T – Befestigungssystem
- Dünne Fronten ab 8 mm
- Unterschiedliche Frontmaterialien

EXPANDO T – einzeln

Farbe	Material	
Tiefgrau	Kunststoff/Stahl	70T4532T

Bohrtiefe | Schraubenauswahl – EXPANDO T



Für EXPANDO T – einzeln müssen Schrauben mit M4 Gewinde verwendet werden

Die Bohrtiefe soll beim Einzeldübel abhängig von der Schraubenlänge möglichst gering gewählt werden

BT Bohrtiefe

ES Eindringtiefe Schraube

ES min. = 4 mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Stein und Keramik +0.2/–0.1 mm

Montage – EXPANDO T



Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau. Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.

Nm Mindestanzugmoment

Von Blum getestete Materialien	Nm
Spanplatte (Querzugfestigkeit > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralwerkstoffe	2
Frontgewicht	
35 kg pro Front	

Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.

Informationen zu Montage und Einstellung von EXPANDO T finden Sie in unter

www.blum.com/expando-t-9

Stangenlehre für REVEGO Pocketverbinder

- Bohrlehre für die horizontalen Bohrungen der REVEGO Pocketverbinder an der Pocketseitenwand
- Material: Kunststoff/Stahl/Aluminium

Bestellinformation	
	STL.8000

Interne Test- und Prüfvorschriften

Dauerhaltbarkeit





40.000 Öffnungs- und Schließbewegungen.

Überdruckprüfung





Horizontale Belastungsprüfung zur Absicherung der unbeabsichtigten Überbelastung

Anschlagprüfung





Zur Simulation von Überbelastung beim Öffnen und Schließen und zur Absicherung gegen das Herunterfallen der Fronten.

Korrosionsprüfung



In Anlehnung an DIN EN ISO 9227 und DIN EN ISO 6270-2 zur Simulation von Korrosionseinflüssen.

moving ideas

Ganz gleich, welche Ideen Sie haben – unser Sortiment und unsere Services unterstützen Sie dabei, diese umzusetzen. REVEGO liefert frische Impulse für die Planung und den Möbelbau und schafft somit ein neues Raumgefühl und mehr Wohnqualität. Unsere hochwertigen Pocketsysteme machen den Verarbeitern die Planung und Montage so einfach und den Möbelnutzerinnen und Möbelnutzern die Bedienung so komfortabel wie möglich. Tag für Tag.

Wohnqualität

Mehr Komfort und Funktion beim alltäglichen Nutzen von Möbeln – dazu wollen wir beitragen.

Sortiment

Alles aus einer Hand: Mit unserer vielfältigen Produktpalette setzen Sie aktuelle und künftige Wohntrends um.

Inspiration

Wir beobachten weltweit Wohntrends und forschen an Lösungen von morgen. Unsere Erkenntnisse geben wir an Sie weiter.

Innovation

Wir bleiben in Bewegung. Mit Neugier und Forschergeist entwickeln wir neue Produkte und Services für Sie.

Services

Mit maßgeschneiderten Services, abgestimmt auf Ihre Prozesse, unterstützen wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit.

Qualität

Wir hören nicht auf, unsere Produkte, unsere Services und uns selbst stetig zu verbessern.

Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung. Für unsere Partnerschaft, für unsere Mitarbeitenden, für die Gesellschaft und die Umwelt.

Julius Blum startete 1952 unsere Reise mit Hufstollen. Heute liefern wir innovative Beschläge an Kunden in über 120 Ländern.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 636.514.6 · EP-564/4 DE-AL/01.24

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®